

Размеры площадки адаптера позволяют использовать его для любого магнитного сверлильного станка. Параметры АТ-2: ширина 120 мм, длина 200 мм, высота 45 мм и вес – 3,7 кг, дают возможность установки адаптера одним оператором. Длина веревочного держателя АТ-2 может охватить трубу диаметром до 1200 мм. Усилие на отрыв 1000 кг.

Рекомендуем устанавливать АТ-2 в следующей последовательности:

- Ремнем из комплекта обогните трубу.
- Проденьте ремень через обе ниши 1 (Рис. 1) внизу адаптера.
- Закрепите ремень в зажимном механизме 2 (Рис. 1).
- Выполните юстировку и зафиксируйте АТ-2 на трубе в нужном положении.
- Подтяните максимально ремень в зажимном механизме.
- Установите станок на АТ-2, включите электромагнит станка.
- Можно начинать работу!



Рис. 1



Рис. 2